





Service Manual Nikola Tesla LIBRA




Index / Indice

TITLE	Pag. (service manual)
Packaging presentation	4
Product presentation	5-8
How to connect the product / Come connettere il prodotto	9-13
Focus on installation	14-20
How to remove CIRCUIT BOARD & ELECTRONIC VARIATOR	21
Remove the capacitors	30
Electronic wirings	31
Remove the plastic motor cover	32-34
Remove the glass	35-41
Remove the INDUCTION PLATE	42-45
Remove COMPLETE SLIDER & balance control	46-51

TITLE	Pag. (service manual)
Motor replacement	52-53
Insert accessories	54
How to use the hob	55
Cookware	56-61
Complete slider	62
Extra	63
Error codes & Solutions	64-69
How to remove MOTOR	32-40; 51-52
How to remove COMPLETE SLIDER	32-40; 46-51
How to remove GLASS	32-41
How to remove INDUCTOR	32-45



**IN CASE OF INSTALLATION AND
DISINSTALLATION OF THE
PRODUCT / IN CASO DI
INSTALLAZIONE E
DISINSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Packaging presentation / Presentazione imballaggio

This is how the product is shown with its packaging. The labels containing the product information are on the outside of the box. / Questo è come si presenta il prodotto imballato. Le etichette caratteristiche contenenti le informazioni del prodotto si trovano all'esterno della scatola.




Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Product presentation / Presentazione del prodotto

Here is how the product looks once unboxed. Before the installation, remove all the accessories from the product. / Questo è come si presenta il prodotto fuori dall'imballaggio. Prima dell'installazione, rimuovere tutti gli accessori dal prodotto.



ATTENTION: Electrical diagrams and product label are located behind the product / **ATTENZIONE:** gli schemi elettrici e l'etichetta caratteristica sono posizionate dietro al prodotto



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Product presentation / Presentazione del prodotto


Be careful not to lose balance pins / Fare attenzione a non perdere i perni di bilanciamento



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Product presentation / Presentazione del prodotto

Electrical diagrams: connect the electronics properly, according to your needs /
Schemi elettrici: eseguire la connessione in base a quella che si necessita.



Product label: code for the identification of the product (12NC) /
Etichetta caratteristica: codice per l'identificazione del prodotto (12NC)



ATTENTION: some products may also contain 12NC in the user manual /
ATTENZIONE: alcuni prodotti possono contenere il 12NC nel manuale dell'utente.

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Product presentation / Presentazione del prodotto


The following tools are required to perform a well-done repair:/ Sono necessari i seguenti strumenti per una corretta riparazione del prodotto:

- torx 10
- torx 20
- flathead 10 / cacciavite a taglio 10
- Scissors / forbici
- Pliers / pinze
- socket wrench 13 / bussola meccanica 13
- Cable ties / fascette di plastica




How to connect the product / Come connettere il prodotto

To define the product connections it is necessary to remove the special screw with the screwdriver. Then lift the tongue by applying a light pressure with the screwdriver. / Per definire le connessioni del prodotto è necessario rimuovere la vite principale con il cacciavite. Successivamente, sollevare la linguetta facendo una lieve pressione con il cacciavite.




How to connect the product / Come connettere il prodotto

Lift the tongue by applying a light pressure with the screwdriver left and right sides both./ Sollevare la linguetta facendo una lieve pressione con il cacciavite su entrambe le parti destra e sinistra.



How to connect the product / Come connettere il prodotto

Take the bridges /
Prendere i ponti




There are three bridges.
Don't lose them! / Ci sono
tre ponti. Non perderli!



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

How to connect the product / Come connettere il prodotto



Connection example / Esempio di connessione 220V – 240 V.



How to connect the product / Come connettere il prodotto

Connection example 220V – 240V. First remove the screws, then insert the bridges and eventually connect the wirings. At this point it is possible to close the counter. /





Esempio di connessione 220V – 240V. Prima svitare le viti, poi inserire i ponti ed infine connettere i cablaggi. A questo punto, è possibile chiudere lo sportello.






ATTENTION: route the cable into the space provided /
ATTENZIONE: conduci il cavo nello spazio fornito

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Focus on Installation / Focus su installazione



Wait 24H before
using the hob /
Aspetta 24 ore
prima di usare il
piano cottura



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA


Focus on Installation / Focus su installazione

Installation videos / Video di installazione:

Version	You Tube link
DUCT OUT – NIKOLA TESLA LIBRA	https://youtu.be/raJQhtpXxio
RECYCLING – NIKOLA TESLA LIBRA	https://youtu.be/k_WiG6z1oil

DUCT-OUT INSTALLATION MODES / MODALITÀ ASPIRANTE


Cooking vapors are conveyed to the outside by means of compact pipes that pass into the free space under the bases. The height of the base board must be at least 100 mm. / I vapori della cucina sono trasportati tramite tubature che passano nello spazio libero situato sotto le basi. L'altezza della base deve essere di almeno 100 mm.




Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Focus on Installation / Focus su installazione

CONSTRAINTS (STANDARD CABINET – 600 mm) / LIMITI (MOBILE STANDARD – 600 mm)



Minimum depth (for
drawers) 455 mm /
Profondità minima
(dei cassetti) 455 mm






Minimum plinth height
100 mm / Altezza minima
del plinto 100 mm



Accessories for different
installations can be bought at
elicashop.com / Gli accessori per
le diverse installazioni possono
essere acquistati su
elicashop.com

INSTALLATION / INSTALLAZIONE



Attention:

- Use sellotape to link tubes
- It is possible to cut the tubes /

Attenzione:



- Usa il nastro adesivo per collegare i tubi
- È possibile tagliare i tubi

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Focus on Installation / Focus su installazione

RECYCLING INSTALLATION MODES / MODALITÀ FILTRANTE


Thanks to the special components provided by Elica, installation is also possible in kitchens whose base board is 60 mm high. / Grazie agli speciali componenti forniti da Elica, l'installazione è possibile anche in cucine la cui base è alta 60 mm.



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Focus on Installation / Focus su installazione







CONSTRAINTS (STANDARD CABINET – 600 mm) / LIMITI (MOBILE STANDARD – 600 mm)



⚠ Minimum depth (for drawers) 450 mm /
Profondità minima (dei cassetti) 450 mm

⚠ Minimum plinth height 60 mm /
Altezza minima del plinto 60 mm

INSTALLATION / INSTALLAZIONE





RECYCLING INSTALLATION / FILTRANTE

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Focus on Installation / Focus su installazione

How to fix the hob to the cabinet: use the 4 positioning springs and insert them in the 4 appropriate boxes located on the 2 short sides of the hob / Come fissare il piano cottura al mobile: utilizzare le 4 molle di posizionamento e inserirle nelle 4 apposite scatole poste sui 2 lati corti del piano cottura.



Spare part replacement: how to remove CIRCUIT BOARD and ELECTRONIC VARIATOR / Sostituzione pezzo di ricambio : come rimuovere il circuito stampato e l'ELECTRONIC VARIATOR (variatore elettronico)

Remove the 4 screws to open the electronic box/ Rimuovere le 4 viti per aprire la scheda elettrica.




CIRCUIT BOARD / CIRCUITO STAMPATO



In the highlighted area it is possible to check the CIRCUIT BOARD code and the production date about this component. / Nell'area evidenziata, è possibile controllare il codice del circuito stampato e la data di produzione di questo componente.

Example/Esempio: **05/19** = **week/year**
settimana/giorno




ELECTRONIC VARIATOR / VARIATORE ELETTRONICO

In the highlighted area it is possible to check the ELECTRONIC VARIATOR code and the production date about this component. / Nell'area evidenziata, è possibile controllare il codice del variatore elettronico e la data di produzione di questo componente.

Example/Esempio: **46/18** = **week/year**
settimana/anno



CIRCUIT BOARD / CIRCUITO STAMPATO



Power Supply
Input

Power Supply
Output

Window Switch
Output

Interconnection
Control Board
Motor

5V Power Input from
Induction module and
communication to
COMPLETE SLIDER

ELECTRONIC VARIATOR / VARIATORE ELETTRONICO



Interconnection
circuit board



230V Power Input
from circuit board



Motor Connector



Output capacitor



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: how to remove CIRCUIT BOARD and ELECTRONIC VARIATOR / Sostituzione pezzo di ricambio : come rimuovere il circuito stampato e l'ELECTRONIC VARIATOR (variatore elettronico)




Remove 1 screw to remove the CIRCUIT BOARD/ Rimuovere la vite per rimuovere il circuito stampato



Remove 2 screws to remove the ELECTRONIC VARIATOR / Rimuovere 2 viti per rimuovere il variatore elettronico

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: how to remove balance ELECTRONIC VARIATOR ELECTRONIC VARIATOR / VARIATORE ELETTRONICO




In the highlighted area it is possible to check the ELECTRONIC VARIATOR code and the production date about this component. / Nell'area evidenziata, è possibile controllare il codice del variatore elettronico e la data di produzione di questo componente.

Example/Esempio: **48/18** = **week/year**
settimana/anno



ELECTRONIC VARIATOR / VARIATORE ELETTRONICO




Unscrew 1 screw in order to remove the ELECTRONIC VARIATOR / Svitare 1 vite per rimuovere il variatore elettronico



To verify the running of the electronic board, check that 5V of electric current is coming. / Per verificare il funzionamento della scheda elettronica, controllare che ci siano 5V di corrente elettrica



Window switch



Spare part replacement: Remove the capacitors / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere i condensatori


There are also 2 capacitors with the following power: / Ci sono inoltre 2 condensatori
con la seguente classificazione:

- 12,5 A
- 4,5 A



Spare part replacement: electronic wirings / Sostituzione pezzo di ricambio: cablaggi elettronici

Take care about connections and wirings after the CIRCUIT BOARD and the ELECTRONIC VARIATORS replacement / Fare attenzione alle connessioni e ai cablaggi dopo la sostituzione del circuito stampato e dei variatori elettronici





Spare part replacement: remove the plastic motor cover / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere la vasca di plastica del motore




Spare part replacement: remove the plastic motor cover / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere la vasca di plastica del motore

Remove the plastic cover by unscrewing the 2 screws / Rimuovere la vasca di plastica Svitando le 2 viti.




Spare part replacement: remove the plastic motor cover / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere la vasca di plastica del motore

Unscrew the external screws to remove the lower part of the conveyor. / Svitare le viti esterne per rimuovere la parte inferiore del convogliatore.




Hold the fan wheel in order to not deform it during the unscrewing. / Tenere la girante per non deformarla durante lo svitamento.



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Remove the 4 screws under the product: there are 2 fixing screws placed externally of the conveyor and 2 fixing screws placed inside the conveyor. / Rimuovere le 4 viti sotto il prodotto: ci sono 2 viti di fissaggio poste esternamente al convogliatore e 2 viti di fissaggio poste all'interno del convogliatore.



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro


Before turning the top upside down, release all the screws and insert the plastic tank / Prima di capovolgere la parte superiore, svitare tutte le viti e inserire la vasca di plastica



It is used to have a regular supporting surface, to avoid damaging the product and to not lose any components or screws / Viene utilizzato per avere una superficie di supporto regolare, per evitare di danneggiare il prodotto e per non perdere componenti o viti

Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Use 2 pins to lock/unlock the plastic cover / Utilizzare
2 perni per bloccare/sbloccare la vasca di plastica



Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Replace the hob in the correct position and remove all the fixing screws of the glass panel.

The glass panel is fixed on 4 sides (in total: 16 screws) /

Riporre il piano cottura nella posizione corretta e rimuovere tutte le viti di fissaggio del pannello di vetro.

Il pannello di vetro è fissato su 4 lati (in totale: 16 viti)





Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Remove the glass panel from the hob. / Rimuovere il pannello di vetro dal piano cottura



Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Remove the glass panel from the hob / Rimuovere il pannello di vetro dal piano cottura



Attention: During the glass removal from the hob, take care about LIBRA wirings. Before removing glass, unhook the wirings. /

Attenzione: durante la rimozione del vetro dal piano cottura, fare attenzione ai cablaggi LIBRA. Prima di rimuovere il vetro, sganciare i cablaggi.

Spare part replacement: remove the glass / Sostituzione pezzo di ricambio:
rimuovere il vetro

Separate the glass panel from the FITTING STD + LOAD CELL / Separare il vetro dal
FITTING STD + LOAD CELL



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: remove the INDUCTION PLATE / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere l'INDUCTION PLATE (modulo di induzione)


The INDUCTION PLATES and the COMPLETE SLIDER are accessible after the glass removal. After replacing of INDUCTION PLATES, it is necessary make the configuration of the module procedure / Dopo la rimozione del vetro, è possibile avere accesso agli INDUCTION PLATES (moduli di induzione) e al COMPLETE SLIDER. Dopo aver sostituito i moduli di induzione, è necessario fare la configurazione della procedura del modulo



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA


Spare part replacement: remove the INDUCTION PLATE / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere l'INDUCTION PLATE (modulo di induzione)

The GREEN sticker identifies the MASTER INDUCTION PLATE. The SLAVE INDUCTION PLATE is represented by a BLUE sticker/
L'adesivo VERDE identifica il modulo di induzione MASTER. Quello SLAVE è rappresentato da un adesivo BLU /



Spare part replacement: remove the INDUCTION PLATE / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere l'INDUCTION PLATE (modulo di induzione)

ATTENTION: after replacing the induction plate, it is necessary to make the configuration of the inductor module / ATTENZIONE: dopo aver sostituito il modulo di induzione, è necessario eseguire la configurazione dei moduli



Lin cable to
COMPLETE
SLIDER


Lin cable to
CIRCUIT
BOARD

Power supply

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA


Spare part replacement: remove the INDUCTION PLATE / Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere l'INDUCTION PLATE (modulo di induzione)

(Basic2 Octa)



Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e

Remove the wirings and lift up the COMPLETE SLIDER and the balance control by
using pliers / Rimuovere i cablaggi e sollevare il COMPLETE SLIDER e usando delle
pinze



Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e scheda bilancia

Remove the wirings and lift up the COMPLETE SLIDER and the balance control by
using pliers / Rimuovere i cablaggi e sollevare il COMPLETE SLIDER e usando delle
pinze



Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e scheda bilancia

Remove the wirings for the COMPLETE SLIDER removal / Per la rimozione del
COMPLETE SLIDER, rimuovere i cablaggi

Right INDUCTION
PLATE wiring /
Cablaggio
induttore destro



Left
INDUCTION
PLATE
wiring /
Cablaggio
induttore
sinistro



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e scheda bilancia



Rotate the board to check COMPLETE SLIDER code / Ruotare la scheda per controllare
il codice COMPLETE SLIDER



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e scheda bilancia


Lift up the balance control to remove it. Remove the wiring /
Sollevare la scheda bilancia per rimuoverla. Rimuovere il cablaggio.



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA




Spare part replacement: remove the COMPLETE SLIDER and the balance control /
Sostituzione pezzo di ricambio: rimuovere il COMPLETE SLIDER e scheda bilancia

Lift up the balance control (FITTING STD) to remove it. Remove the wiring / Sollevare la scheda bilancia per rimuoverla. Rimuovere il cablaggio



Spare part replacement: motor replacement / Sostituzione pezzo di ricambio:
sostituzione del motore


After removing the INDUCTION PLATE, the motor replacement procedure can be completed: release the wiring and 2 screws of the bracket for cable holder / La procedura per la sostituzione del motore può essere completata dopo aver rimosso l'INDUCTION PLATE: rilasciare il cablaggio e 2 viti della staffa per passacavo.



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA




Spare part replacement: motor replacement / Sostituzione pezzo di ricambio:
sostituzione del motore

Remove the 4 fixing screws of the motor and release it. / Rimuovere le 4 viti di fissaggio
del motore e rilasciarlo





Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Insert Accessories / Inserire accessori





Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

How to use the hob / Come utilizzare il piano cottura



Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

Cookware for a correct use of the induction hob / Pentole per un corretto utilizzo del piano cottura a induzione



Cookware for a correct use of the induction hob / Pentole per un corretto utilizzo del piano cottura a induzione

Only ferromagnetic pans are suitable for induction cooking; these may be made from / Solo le padelle ferromagnetiche sono adatte alla cottura a induzione; possono essere fatte di:


- Enamelled steel / Acciaio smaltato
- Cast iron / Ghisa
- Special stainless induction pans / Pentole speciali a induzione inossidabile

To determine whether a pan is suitable, check to see if a magnet will stick to its base.

Never use diffuser hobs or pans made from / Per determinare se una padella è adatta, controllare se un magnete si attaccherà alla sua base. Non utilizzare mai diffusori per piani cottura o padelle fatte di:

- Common thin steel / Acciaio sottile comune
- Glass / Vetro
- Earthenware / Ceramica
- Copper / Rame
- Aluminium / Alluminio

The pots suitable for induction have the following symbol / Le padelle adatte all'induzione hanno il seguente simbolo:



Induction

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA


Cookware for a correct use of the induction hob / Pentole per un corretto utilizzo del piano cottura a induzione

There are also pots for induction that do not have a totally ferromagnetic bottom:

When using large cookware on a smaller ferromagnetic area, only the ferromagnetic zone heats up, so heat might not be uniformly distributed. The area without ferromagnetic material may have too low temperature for cooking. /

Ci sono inoltre pentole a induzione che non hanno una base completamente ferromagnetica:


Quando si usano pentole larghe in un'area ferromagnetica ridotta, solo la zona ferromagnetica si scalda, quindi il calore potrebbe non essere distribuito uniformemente. L'area senza il materiale ferromagnetico potrebbe avere una temperatura troppo bassa per la cottura.



Pans with aluminium areas inserted in the base reduce the ferromagnetic area, so less heat may be supplied and the pan may be difficult to detect or not be detected at all.

Le padelle con aree di alluminio inserite nelle basi riducono l'area ferromagnetica, quindi può essere fornito minor calore e la padella può essere difficile da rilevare o non rilevata affatto.

BAD POT / NON ADATTE



GOOD POT / BUONE



BEST POT / MIGLIORI



Cookware for a correct use of the induction hob / Pentole per un corretto utilizzo del piano cottura a induzione

To maintain the best possible temperature monitoring of the cookware, it should be as level as possible. For cookware with a large air gap over the centre point of the cooking element, such as, for example, stamped imprints with the manufacturer's logo, the temperature monitoring is negatively effected and can cause overheating of the cookware. Damaged cookware, e.g. deformed bottom surfaces due to overheating, must not be used.

For good cooking results, the diameter of the cookware's ferromagnetic area should match the size of the hotplate. If cookware is not detected on a hotplate, try it on the next smaller hotplate down.

The cookware must be placed directly onto the glass ceramic and should be centred. In no case anything may be between cookware and glass ceramic during cooking e.g. a trivet.

The characteristics of the pan base may affect the uniformity of the cooking results. Pans made from materials which help diffuse heat, such as stainless steel sandwich pans, distribute heat uniformly, saving time and energy. /


Per mantenere il miglior monitoraggio della temperatura possibile delle pentole, dovrebbe essere il più livellato possibile. Per pentole con una grande intercapedine d'aria sul punto centrale dell'elemento di cottura, come, ad esempio, impronte stampate con il logo del produttore, il monitoraggio della temperatura viene influenzato negativamente e può causare il surriscaldamento delle pentole. Pentole danneggiate, ad es. le superfici inferiori deformate a causa del surriscaldamento, non devono essere utilizzate.

Per buoni risultati di cottura, il diametro dell'area ferromagnetica delle pentole dovrebbe corrispondere alle dimensioni della piastra di cottura. Se le pentole non vengono rilevate su una piastra di cottura, provarle sulla piastra di cottura più piccola verso il basso. Le pentole devono essere posizionate direttamente sul vetroceramica e devono essere centrate. In nessun caso deve esserci qualcosa tra pentole e vetroceramica durante la cottura, ad es. un sottopentola.

Le caratteristiche della base della padella possono influire sull'uniformità dei risultati di cottura. Padelle realizzate con materiali che aiutano a diffondere il calore, come quelle a sandwich in acciaio inossidabile, distribuiscono il calore uniformemente, risparmiando tempo ed energia.

Service Manual – Nikola Tesla LIBRA

How Induction works / Funzionamento induzione



Inductive cooking works fundamentally different from conventional cooking technologies like gas or radiant heating elements – heat is generated in the pot itself. No open flames or heated surfaces are necessary.

Electrical current is passed through a coil made out of copper (1). So a high- frequency electromagnetic field is created (2). This induces an alternating current in the pot (3) – heat is generated.

Controlling the inductive cooking process is very direct and instant – the material of the pot itself is heated and transfers this heat to the content. /

La cottura a induzione funziona in maniera sostanzialmente differente dalle tradizionali tecnologie di cottura come gas o elementi riscaldanti radianti – il calore viene generato nella pentola stessa. Non sono necessarie fiamme libere o superfici riscaldanti.

La corrente elettrica passa attraverso una bobina in rame (1). Quindi, si crea un campo elettromagnetico ad alta frequenza (2). Questo induce una corrente alternata nella pentola (3) – viene generato calore.

Il controllo del processo di cottura induttiva è molto diretto e istantaneo: il materiale della pentola stessa viene riscaldato e trasferisce questo calore al contenuto.

WHY THE BURNERS EMIT A SYNCOPATED SOUND DURING THE COOKING?

Are the burners whistling or clicking during the cooking?

These types of sound depend on 2 elements:

The first, is the cooking zone regulation; to reach the desired temperature, the electronic board generate impulses that produce noises similar to clicking sounds when in contact with cookware.

The second element is the quality of the cookware used; the noises or the clicking sound may be more or less intense depending on the cookware quality.

It is recommended to use pans with a full and thick bottom instead of those with welded bottom. /

PERCHÉ I FORNELLI EMETTONO UN RUMORE SINCOPATO DURANTE LA COTTURA?

I fornelli sembrano ticchettare o sibilare durante la cottura?

Questo tipo di suoni è dovuto a due elementi:


Il primo è la regolazione delle zone di cottura; per raggiungere la temperatura desiderata, la scheda elettronica genera degli impulsi che, a contatto con le pentole, producono dei rumori simili a dei ticchettii.

Il secondo motivo è la qualità delle pentole utilizzate; i rumori o i ticchettii possono essere più o meno intensi in base alla qualità delle pentole. Consigliamo di prediligere le pentole con un fondo pieno e spesso anziché quelle con fondo saldato.



COMPLETE SLIDER

Note: To select the commands, simply touch (press) the symbols representing them /
Nota: per selezionare i comandi, toccare (premere) semplicemente i simboli che li rappresentano



Keys / Display

- | | |
|--|--|
| 1. ON/OFF of the hob/extractor | 8. Temperature Manager activation (Warming Function) |
| 2. Cooking zone selection | 9. Pause |
| Cooking zone display | 10. Key Lock |
| 3. Increase/Decrease of Power Level and Extraction Power | 11. Indicator Extractor active |
| Display of Power Level and Extraction Power | Activation Filter Saturation Indicator |
| 4. Activation "STAND_ALONE" timer | 12. Extractor Selection/Activation |
| Display : "STAND_ALONE" Timer / Cooking Zones Timer | Extractor Display |
| 5. Increase/Decrease time Timer "STAND_ALONE" timer / | Display saturation carbon/ceramic Filter - Grease |
| Cooking Zones Timer | filter |
| 6. Activation of Cooking Zones Timer | 13. Reset Filter Saturation |
| Indicator of Cooking Zones Timer active | 14. Activation of extractor automatic function |
| 7. Automatic Heat Up Activation | |

Extra

Activity	Pag. (user manual)
Safe Activation	85
Safety Shut Down	85
Residual Heat Indicator	85
Power Booster	86
9 Power Levels	86
Automatic Heat UP	86
«Stand alone» Timer	87
Power Limitation	87
Bridge zones	88
Using the extractor fan	89
Reset filter saturation	89

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

1. Errors resolvable by user

■ HOB SECTION

Error code	Description	Possible causes	Remedy
E / 2	Temperature limits are exceeded	Pot or glass temperature is too high NTC _ electronic temperature too high	System must cool down
E / 3	Unsuitable pot, e.g. loss of the magnetic characteristics because of temperature in the bottom.	On the module a pot creates an improper operating point which can destroy devices, e.g IGBTs.	1. The error is automatically cancelled after 8 s and the cooking zone can be used again. In case of further upcoming errors the pot has to be replaced. 2. The module has to be changed if the error comes without a pot on the cooking zone.
ER03 + Steady tone	Permanent Key activation, interface shut down at 10s	Water or cookware on the glass above the interface	Cleaning of the operational surface

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

2. Errors resolvable by technical assistance

Error code	Description	Possible causes	Remedy
C	The cooking zone can be configured if a static „C“ is shown.	No error, the user is in the service menu.	A suitably pan must be placed on the relevant cooking zone.
C/-	The cooking zone will be configured if a flashing „C“ is shown. After a successful configuration the relevant display shows „-“. If „-“ is not displayed check the possible causes of the E/5.	User is in the service menu, no error.	Wait for the symbol „-“ or abort the configuration activities by pressing the select key and the „C“ will not flash anymore (see paragraph 11).
E	A flashing „E“ on each cooking zone indicates that all configurations will be deleted	User is in service menu, no error.	Manual configuration (see paragraph 11).
E / 4	Unconfigured induction module (all induction module answer to UI, but any element is related to the effected cooking zone.)	Induction module is not configured.	Delete the hob configuration and activate the manual configuration. Start the UI service menu to configure the induction module If the listed points are not successful replace the module (see paragraph 11).

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

Error code	Description	Possible causes	Remedy
E / 5	No communication between UI and induction module	No power supply of induction module Bad cabling or defect	Check power and LIN connections. If connection is OK, check UI power supply by IPS induction module. - If OK, try to disconnect the aspiration board communication cable that arrives by the induction: if the cooking zone works and the UI show "d1" error, replace the aspiration board.
E / 6	Main power disturbance	1. Failure in main power frequency detection 2. Overvoltage	Check main power voltage and frequency, if ok replace the module
E / 7	Non assignable failure		Replace module or User Interface
E / 8	Fan failure	Fan or control electronic is	Replace the module

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

Error code	Description	Possible causes	Remedy
E / 9	Defective temperature probe on inductor	Sensor signal out of valid range; sensor or electronic is defect.	Replace the module
E / A	Hardware defect of induction module	Defect hardware device detected by the self-check of the module	Replace the module
E / C	Configuration failure	2 cooking zones are dedicated to the same element of the UI	Delete the actual configuration Manual configuration with service menu (see paragraph 10).
ER22	Defective Key evaluation. Control unit cuts off after 3.5 – 7.5 sec.	Short-circuit or discontinuation in the range of the key evaluation	Exchange UI
ER20	Flash - failure	μ C- faulty	Exchange UI
ER36	NTC value is not within its specification (value < 200mV or > 4.9V; control unit cuts off	Short-circuit or cut-off at NTC	Exchange control unit
ER40	Secondary voltage is min.5s to low (1,8V< UPowerfail< 2,9V)	Primary-PTC to hot	Disconnect interface from power supply
No functionality and no displaying	Overvoltage on the switch mode power supply (no functionality)	400 V connection	Disconnect and correct the power line connection

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

Error code	Description	Possible causes	Remedy
E / H	Fixed sensor value (test function for T probe on inductor)	Not enough temperature change (10 K) within 5 min after switch on the hob	System must cool down
ER21	Control unit shuts down, caused by overtemperature, to avoid damage of the touch control	Control algorithm has reached overtemperature, because ambient temperature is too high	Let cooktop cool down, check temperature isolation to user interface

Error codes & Solutions / Codici di errore e soluzioni

■ HOOD SECTION

Error code	Display	Description	Notes
0x01	d1	No connection between aspiration board and induction	Show error d1 on hob display Induction modules could be still used of cooking