



Service Note

Prodotto non si accende più - SNAP

The product no longer turns on- SNAP

Service Note

Prodotto non si accende più – SNAP / The product no longer turns on– SNAP

Potenziale problema: controllare la scheda di alimentazione, potrebbero esserci componenti danneggiati come condensatori gonfiati / Potential issue: check the power board, there may be damaged components such as swollen capacitors

Soluzione: sostituire la scheda TRF0105515 / Solution: replace board TRF0105515

Codice PRF	I2NC	Descrizione	Famiglia
PRF010092I	208351704401	SNAP WI-FI WHITE	SNAP
PRF0104869	208351704402	SNAP WI-FI BLACK	SNAP
PRF0114112	208351704403	SNAP WI-FI TAUPE BROWN	SNAP
PRF0118199	208351704404	SNAP WI-FI + SIM WHITE	SNAP
PRF0118214	208351704405	SNAP WI-FI + SIM BLACK	SNAP
PRF0118219	208351704406	SNAP WI-FI + SIM TAUPE BROWN	SNAP
PRF0128256	208351704407	SNAP S WI-FI WHITE	SNAP
PRF0128261	208351704409	SNAP S TAUPE BROWN WI-FI	SNAP
PRF0128271	208351704408	SNAP S BLACK WI-FI	SNAP
PRF010092I	208355404599	SNAP WI-FI WHITE	SNAP
PRF0118214	208355404601	SNAP WI-FI + SIM BLACK	SNAP
PRF0104869	208355404597	SNAP WI-FI BLACK	SNAP
PRF0114112	208355404598	SNAP WI-FI TAUPE BROWN	SNAP
PRF0118219	208355404602	SNAP WI-FI + SIM TAUPE BROWN	SNAP
PRF0118199	208355404600	SNAP WI-FI + SIM WHITE	SNAP
PRF0128256A	208355404594	SNAP S WI-FI WHITE	SNAP
PRF0128271A	208355404596	SNAP S BLACK WI-FI	SNAP
PRF0114112	208355404510	SNAP WI-FI TAUPE BROWN	SNAP
PRF0128256	208355404594	SNAP S WI-FI WHITE	SNAP
PRF0128261	208355404595	SNAP S TAUPE BROWN WI-FI	SNAP
PRF0128271	208355404596	SNAP S BLACK WI-FI	SNAP
PRF0128261A	208355405957	SNAP S TAUPE BROWN WI-FI	SNAP



Ordinare TRF0105515 / order TRF0105515



