






IT - Come affiliare il telecomando in caso di malfunzionamento?

A prodotto spento assegnare un nuovo codice premendo i tasti SENSE + FN + OROLOGIO per 12sec. Dopodiché affiliarlo premendo i tasti FN e OROLOGIO per 3 sec.

LEGENDA Tasti 	LEGENDA Tipi di pressione sui tasti  ATTENZIONE! Per controllare la cappa tramite telecomando eseguire la procedura di <u>affiliazione</u> (vedi paragrafo 1). IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO Seguire la procedura di <u>assegnazione nuovo codice</u> (vedi paragrafo 2). Scollegare e ricollegare la cappa alla rete elettrica. Ripetere la procedura di <u>affiliazione</u> (vedi paragrafo 1). * ATTENZIONE! Alcune funzioni contrassegnate con (*), sono attivabili solo su alcuni modelli di cappa. Fare riferimento al manuale d'uso della propria cappa per maggiori informazioni.	1 AFFILIAZIONE TELECOMANDO  2 ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE FREQUENZA 
--	--	---

EN - How to affiliate the remote control in case of malfunctioning?

With the product switched off, assign a new code by pressing SENSE + FN + CLOCK for 12sec. Then affiliate it by pressing the FN + CLOCK buttons for 3sec.

KEY Keys 	KEY Ways in which the keys can be pressed  CAUTION! To control the hood via remote control, the <u>affiliation</u> procedure must be carried out (see paragraph 1). IF THERE IS MALFUNCTION Follow the procedure for a <u>new code allocation</u> (see paragraph 2). Then disconnect and reconnect the hood to the power supply. Repeat the <u>affiliation</u> procedure (see paragraph 1). * CAUTION! Some fuctions marked here with an(*) can only be activeted on certain hood models. See the operation and maintenance manual of your specific hood for further information.	1 REMOTE CONTROL PAIRING  2 ASSIGNING A NEW FREQUENCY CODE 
--	--	---