




SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR

@


SM2300008

Product presentation / presentazione prodotto




SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

Product presentation / presentazione prodotto



SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

Product presentation / presentazione prodotto




WiFi / WiFi

Sensor / Sensore

Electronic and transformer device /
Impianto elettrico e trasformatori

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @



Product presentation / presentazione prodotto



WiFi / WiFi

Electronic and transformer device /
Impianto elettrico e trasformatori



HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Remove grease filter. In this model there is a service panel for air outlet connection. Remove the 3 fixing screws from the service cover and the screws from the WiFi support / rimuovere i filtri grassi. In questo modello è presente un pannello service per l'uscita delle connessioni e dell'aria. Rimuovere le 3 viti del coperchio servizio e la staffa del supporto WiFi

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @



HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Disconnect the WiFi and the LED connection / Disconnettere la scheda WiFi e i collegamento del LED

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @



HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Bring out the LED wiring and unscrew the fixing screws of the LED panel / Portare fuori i cablaggi del LED e svitare le viti di fissaggio del pannello LED

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Screws from the WiFi support and disconnect the device / svitare le viti di fissaggio supporto WiFi e disconnetter il dispositivo

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Lift-up the cover and replace the complete WiFi board/ togliere il coperchio e sostituire tutta la scheda WiFi

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA



Unscrew the cover of the electronic device / svitare le viti di fissaggio coperchio impianto elettrico

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA



SEL0182381



SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA



Hood runs sensor calibration for 5 minutes each time when is connected to power supply, the motor starts running at first speed and LED display is flashing / La calibrazione del sensore per 5 minuti avviene ogni volta quando la cappa verrà collegata alla corrente elettrica, il motore parte in prima velocità ed il display lampeggia


IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE



1. Check if control LED is white
2. Check if WindowSwitchWire is damaged
3. Connect remote control to charger during testing
4. Run sync again with the product

1. Controlla che luce è bianca
2. Controlla se il cavo contatto finestra è tagliata
3. Collega il telecomando al caricatore
4. Effettuare affiliazione

IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE




1. Check if main switch is on
2. Check if power supply reach the main board
3. Check if fuse is broken
4. check that all connections are fit proper
5. Check if window switch wire is damaged

1. Controlla che l'interruttore è a 1
2. Arriva la corrente alla scheda principale
3. Fusibile è aperto
4. Controlla che tutte le connessione sono ok
5. Controlla se il cavo contatto finestra e danneggiata



SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE



SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Unscrew the 2 fixing screws at left side of sensor, unscrew cable holder /
togliere le 2 viti di fissaggio del sensore, togliere il passacavo

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Disconnect sensor and replace it / staccare il sensore e sostituirlo

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

HOW TO REMOVE TRANSFORMERS / COME RIMUOVERE I TRASFORMATORI



Remove fixing screw of support device, disconnect all electrical light connections, release all cable holders / togliere le viti fissaggio supporto elettronica, staccare tutte le connessioni luce e aprire tutti blocca cavi


HOW TO REMOVE TRANSFORMERS / COME RIMUOVERE I TRASFORMATORI




Disconnect the light connection, lift-up the support bracket and turn it to reach the transformers / staccare le connessioni luce, sollevare il supporto e girarlo per arrivare ai trasformatori

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

HOW TO REMOVE TRANSFORMERS / COME RIMUOVERE I TRASFORMATORI




HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED




Attention: To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling /

Attenzione: per rimuovere l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal controsoffitto



HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI



User Interface LED NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto. Aprire la protezione in metallo piegandola leggermente senza danneggiarla, in seguito alla riparazione riposizionarla correttamente. Rimuovere 2 viti e rimuovere l'indicatore LED.



SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO MOTOR @

SERVICE VIDEO LIST / LISTA VIDEO SERVICE

MOTOR / MOTORE	https://youtu.be/R-PcErzHbWU
ELECTRONIC DEVICE / ELETTRONICA	https://youtu.be/dbjtbFJIM04

