



## CONFIGURAZIONE MODULI 804PLUS

# CONFIGURATION



**TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2,3,4**



**TENERE PREMUTO 2 SEC.**

- premere **{ A }** (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)
- continuando a tenere premuto **{ A }** premere, una alla volta, tutte le aree di Selezione/Display (2) delle zone di cottura, con questa sequenza (FR-2 -> RR-2 -> RL-2 -> FL-2) come in figura:



A questo punto il Display (RL-2) visualizzerà i simboli e in modo alternato ed il Display (FL-2) visualizzerà il simbolo .

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 1 e non 0

**CO => 1 (4 ZONE)**