



CONFIGURAZIONE MODULI 603

CONFIGURATION




TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2,3



TENERE PREMUTO 2 SEC.

• premere (A) (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)

• continuando a tenere premuto (A) premere, una alla volta, tutte le aree di Selezione/Display (2) delle zone di collana, con questa sequenza, (RL-2 -> CR-2 -> FL-2) come in figura:



A questo punto il Display (CR-2) visualizzerà i simboli \mathcal{L} e \mathcal{O} in modo alternato ed il Display (FL-2) visualizzerà il simbolo \mathcal{I}

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 1 e non 0

C0 => 1 (3 ZONE)